

QV - Derailleur



1

Monteer de derailleur zodanig dat de witte kooi net 5 mm onder de bovenste kettinglijn is als de derailleur in de 11e (kleinste tandwiel) versnelling staat.

- Install the derailleur so that the white cage is just 5mm below the top chainline when the derailleur is in 11th (smallest sprocket) gear.